# ご使用に関して

#### [周囲の影響]

- ●器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
- ●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。 ※異常を感じた場合は、販売店(工事店)までお申し出ください。

#### 〔ご注意〕

- ●点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- ●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質·変色の原因となります。

#### ▲ 警告

|LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

#### 保証について

- 保証について この商品の保証期間は設置完了 日から1年間です。 但し、消耗品は除きます。 詳細は当社カタログをご参照 ください。
- 2. 保証書について 保証書が必要な場合は、販売店 (工事店)までお申し出ください
- 3. 補修用性能部品の保有期間 当社は照明器具の補修用性能 部品を、製造打ち切り後最低 6年間保有しています。 補修用性能部品(同等の機能を 有する代替品含む)とは、その 製品の機能を維持するために 必要な部品です。

# 点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

#### (1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 可動部は異常なく動作しますか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

#### (2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。) 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた 布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社「お客様相談センター」までお申し 出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

#### お問い合わせ先



メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ 検索

http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法のご相談など

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120-508-562 20570-550-189

- ■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用できない場合は 06-6792-1582 FAXの場合 06-6792-5993
- ■ご相談受付時間(年末年始を除く) 月曜日~土曜日/午前9時~午後5時

シャープ株式会社 本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電子デバイス事業本部 〒721-8522 広島県福山市大門町旭1番地

# SHARP 施工·取扱説明書

DL-DD18H • DL-DD18L

# このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店·工事店にご依頼ください。
- ●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。


# 安全上のご注意(必ずお守りください。)

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が 死亡または重傷を負うことが想定される内容 を示します。



この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が 傷害を負うか物的損害の発生が想定される 内容」を示します。

この器具は天井取付専用(埋込式)です。指定場所以外に は取付けないでください。火災・落下の原因となります。



傾斜天井


補強のないロックウール

等のやわらかい天井 断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないでください。 過熱して火災の原因となります。



# 2 PH 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法 断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。



器具本体表示または本説明書に従って施工してください。 施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります



0

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用し ないでください。火災・感電の原因となります。



周囲温度−5~35℃以外では使用しないでください。 火災の原因となります。

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないで ください。器具の真下にストープ等の温度の高くなるも のを置かないでください。<br/>
火災・感電・落下の原因となり

屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように **施工してください。**施工に不備があると、火災・感電の 原因となります。




分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災 感電・落下等の原因となります。

器具の真下0.2m以内に家具 等の可燃物を近づけないでく ださい。 照射物の変色・火災

のおそれがあります。





調光器との併用はできません。

調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用ス イッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってくだ さい。 火災・ 感電の原因となります。 異常がおさまった ことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、ま たは当社「お客様相談センター」にご相談ください。

# ⚠ 注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されてい ます。



●照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- ●施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ●本説明書は必ずお客様にお渡しください。

# 仕様

- ●屋内専用
- ●天井取付専用(埋込式)
- ●M形


- ●バネ取付方式
- ●LEDユニットは交換不可
- ●適合LED電源ユニット専用


品番	DL-DD18L	DL-DD18H	
配光	1/2照度角 16°		
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K)	演色性 Ra83 温白色(3500K)	
	LED光源寿命: 40,000時間		
器具重量	約0.3kg		
電源接続	コネクタ		

適合LED電源ユニット (別売)	必要埋込高	入力電圧	品番
非調光タイプ	90mm	交流 100V	DL-YP081
PWM信号調光タイプ	210mm	交流 100/200/242V	DL-YP090

# 各部の名称

※下図は、簡略した図です。






# ■ 取付け前の注意事項について

- ●以下の天井に取付ける場合は、器具の取付金具と天井 の間に必ず補強材(鉄板、木片等)を入れてください。
- ロックウール等のやわらかい天井
- 珪酸カルシウム板の天井
- ●取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。 乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵された り、絶縁不良の原因となります。

●表面に1mm以上の凹凸がある天井はザグリをし、平ら にしてください。そのまま取付けると、光モレ・気密性 の低下の原因となります。



#### 施工説明

埋込必要高

115mm

# 2 天井面を確認する

●埋込穴と埋込必要高、取付可能天井厚 を確認してください。

※埋込必要高は適合LED電源ユニット も合わせてご確認ください。




取付可能天井厚 5~25mm

# ⚠ 警告

指定寸法以外の天井には取付けないでください。落下の原 因となります。

# (6) コネクタを接続する(作業前、必ず電源を切る)

- ●接続の際に、器具側と電源側のコネクタラベル表示が 合っているかを確認のうえ、作業してください。
- ●ユニット側コネクタを結束バンドに通し、器具側コネ クタにツマミまで確実に差し込んでください。
- ●コネクタを接続した後に、ユニット側のリード線を結 束バンドで確実に固定してください。



## ⚠ 警告

コネクタの差し込みが不完全な場合、火災の原因となりま

# <コネクタを取外す場合>

●ツマミを押しながら抜いてください。

# **| LED電源ユニットに電源線を接続する** (作業前、必ず電源を切る)

●LED電源ユニットの取扱説明書に従って電源線を接続 してください。


#### ⚠ 警告

適合電線を使用し、銅線部が露出│定格以外の電圧では使用しな しないように奥まで確実に差し込 | いでください。火災・感電の んでください。接続が不完全な場┃原因となります。 合、火災の原因となります。

# (5) LED電源ユニットを取付ける

- ●埋込穴にLED電源ユニットを端子台側から押し込んで ください。
- ●LED電源ユニットは横転・逆転しないように施工してく ださい。

※LED電源ユニットの取扱説明書を必ず確認してくださ 6 J.



#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

# 本体を取付ける

①②取付バネ(2本)を両手でせばめながら、埋込穴に本体 を挿入して押し上げてください。



#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

器具が天井の造営材・ダクト等の設備に触れないようにして ください。火災・感電の原因となります。

#### <本体を取外す場合>

●枠をゆっくり引き下げ、取付バネ(2本)を両手でせばめ ながら取外してください。

# 🌃 ) 灯具の角度調整

●灯具可動範囲



## ⚠ 警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでく ださい。火災・感電・落下の原因となります。

## ⚠ 注意


点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわ らないでください。やけどの原因となります。

# 🚷 オプション(別売)を取付ける場合

- ●拡散パネル(DL-YAO23)
- 拡散パネルのツメを灯具の取付ミゾにはめ込んでください。
- ■スプレッドレンズ(DL-YAO24)
- レンズの凹凸面を灯具に向け、灯具にはめ込んでください。 下図のように取付バネを灯具内側の取付ミゾにはめ込んで ください。
- ●フラッドレンズ(DL-YAO31)

レンズを灯具にはめ込んでください。

下図のように取付バネを灯具内側の取付ミゾにはめ込んで ください。



#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

~取付ミゾ

取付バネ